



Liefer- und Leistungsumfang NavDrive








- 1 NavTab FP mit Gummischutzrahmen
- 2 Ladehalterung mit Kabelsatz
- 3 Kabelsicherung zur Festmontage/Anschluss an Ortungseinheit
- 4 USB-Adapter
- 5 Saugnapfhalterung
- 6 Bedienstift
- 7 Schraubensatz
- 8 USB-Kabel
- 9 Bedienungsanleitung



Portal



- Standzeiten
- Wer-war-Hier?
- Aufenthaltsmonitor
- Adressen-Logbuch
- Anzahl der Aufenthalte
- Adressbereich festlegen
- Anzeigen von Ein-/Ausfahrten
- Adressen anlegen und verwalten
- Software-Geofencing
- Export der Daten als CSV-Datei
- Gastzugänge
- Live-Ortung
- Druckansichten
- Änderungslogbuch
- Zündungsdiagramm
- Fuhrparkverwaltung
- Allgemeines Logbuch
- Verschiedene Kartenlayer
- Intervall-Ortung
- Mehrere Touren gleichzeitig
- Darstellung als Druckansicht
- Position der Einheit als Adresse
- Anzeige der Zündung (ein/aus)
- Anzeige der Zündung (Bewegung)
- Position der Einheit auf der Karte
- Darstellung der Touren als Tabelle
- Darstellung der Touren auf der Karte
- Fahrzeug-Logbuch
- Touren/Stopps/Dauer von Start bis Stopp
- Umfangreiche Rechteverwaltung
- Optimierte Ansicht für Smartphones

Display



- Navigation
- RTTI (Echtzeitverkehrsmeldungen)
- Anzeige von Kraftstoffpreisen
- Kamera
- Aufträge
- Kurztexte
- Mehrsprachig
- Zentrales Adressbuch
- Umgebungssuche
- Tag-/Nacht-Ansicht
- Anzeige des Navigationsziels
- Nachrichten senden/empfangen
- Anzeige der aktuellen Aufträge
- Manuelle An-/Abmeldung
- Anzeige Mitarbeiter
- An-/Abmeldezeiten
- Dateimanager